



STOP & GO

software per il controllo accessi

DESCRIZIONE

L'esigenza di sicurezza nella realtà aziendale è un fenomeno sempre più sentito e richiesto, e proprio per questo Solari ha realizzato un sistema di controllo accessi, che in ambiente Start prende il nome di Stop&Go.

Stop&Go, essendo un'applicazione per il controllo dell'accesso alle aree protette, risponde alle esigenze di sicurezza, in base alle quali viene gestito l'accesso del personale e dei visitatori. In questo modo fornisce al supervisore della sicurezza uno strumento efficace per la gestione dei flussi di dipendenti e visitatori.

Per sorvegliare i punti d'accesso alle aree riservate Stop&Go si avvale della vasta gamma di terminali Solari dedicati al controllo dei varchi a cui è in grado di fornire una serie di informazioni come l'elenco delle persone autorizzate all'ingresso, i giorni e le fasce orarie di abilitazione con esclusione delle festività, la data di scadenza del badge e il codice segreto.

Allo scopo di controllare il flusso delle persone all'interno di un edificio, il personale viene suddiviso in categorie con diversa autonomia di movimento in termini di spazio e di tempo. La definizione di queste categorie passa attraverso la configurazione delle aree e degli orari di accesso.

Aree

Un'area è costituita da un raggruppamento logico di terminali preposti al controllo degli accessi in un determinato settore dell'edificio. Mediante l'area vengono identificate le zone in cui ognuno può accedere.

Orari di accesso


Per ogni singolo giorno della settimana è possibile specificare se l'accesso è ammesso o meno e, in caso affermativo, definire l'insieme delle fasce di abilitazione al transito, ciascuna delle quali è identificata dall'orario di inizio e di fine.

Politiche di accesso

Le politiche di accesso consentono di associare ad ogni area l'orario settimanale. Ad ogni persona può essere assegnata una determinata politica di accesso, ottenendo in questo modo un controllo totale sui transiti dai varchi controllati.

Il personale che accede all'azienda è diviso in due categorie: dipendenti e visitatori.

Tutte le informazioni su di esso sono contenute in un unico archivio anagrafico, facilmente consultabile e modificabile.




Liste di Emergenza

E' prevista la possibilità di definire dei punti di ritrovo per le situazioni di emergenza. A tale scopo si definiscono, per ogni punto di ritrovo, il responsabile e il gruppo di dipendenti che vi devono fare riferimento: a partire da queste impostazioni, si può ottenere un riepilogo del personale che, in caso di emergenza, deve convergere verso ciascun punto di ritrovo.

Dipendenti

Il controllo degli accessi per i dipendenti si ottiene definendo in modo opportuno le politiche di accesso e si concretizza nell'invio dell'elenco degli autorizzati ai terminali.



Visitatori

Per questa categoria si prevede invece una gestione temporale limitata alla singola giornata. Vi è un'apposita procedura per gli addetti di portineria che consente di inserire i dettagli della visita (dalle generalità del visitatore a quelle della persona/ufficio visitato) e di stampare il documento di autorizzazione.

Situazione presenti

Stop&Go fornisce in tempo reale un quadro riassuntivo delle persone presenti in azienda, relativamente ad una o più aree. È possibile compiere la ricerca nominativa per individuare la zona in cui si trova una persona. In questo modo l'applicazione è sia un utile strumento di controllo degli accessi, sia un mezzo per verificare l'eventuale presenza o assenza di personale.

Badge	Cognome Nome	Terminale	Area	Data e ora	Classe
0000000951	Anzi Aldo	Amministr. Sud	Area Uffici	08/05/2003 16:22	DIPENDENTE
0000000952	Ascoli Paolo	Amministr. Sud	Area Uffici	08/05/2003 16:23	DIPENDENTE
0000000953	Busti Paola	Amministr. Nord	Area Uffici	08/05/2003 16:23	DIPENDENTE

Totale presenti: 3 Timbranti: 3 Visitatori non timbranti: 0

CARATTERISTICHE SOFTWARE

L'applicazione è predisposta per funzionare nei seguenti ambienti:

- Sistema operativo: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7 (anche 64 bit)
- Database: MSDE, SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g

Configurazione Minima

La configurazione minima prevede un Personal Computer con le seguenti caratteristiche:

- Processore: Pentium IV
- Memoria RAM: 128 MB liberi
- Hard disk: 100 MB liberi (escluso database Start)
- Risoluzione video: 800x600

Configurazione Consigliata

La configurazione consigliata prevede un Personal Computer con le seguenti caratteristiche:

- Processore: Pentium Dual Core o superiore
- Memoria RAM: 256 MB liberi
- Hard disk: 150 MB liberi (escluso database Start)
- Risoluzione video: 1024x768

(Solari di Udine si riserva di variare le caratteristiche tecniche)

solari  **udine**

SOLARI DI UDINE SPA

Via Gino Pieri 29, 33100 Udine

Tel +39 0432 497.1

Fax +39 0432 480160

Email: info@solari.it

www.solari.it